

TEKNOGLOSS PU YACHT VARNİSH

Katalog No : 6000 – 116P

Bu ürün, içte ve dışta kullanmak için, tek bileşenli, şeffaf, sararmayan bir verniktir. Mükemmel bir parlaklık sağlar ve deniz ortamına dirençlidir. Diğer yat verniklere göre daha dayanıklı, güneşe ve kimyasallara karşı daha dirençlidir. UV absorbanlar içerir ve UV direnci mükemmeldir. Uygulamadan 10-12 gün sonra tam mukavemetini kazanır. Sürekli olarak suyun içinde kalan yüzeyler için uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 50
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 0,9 ~ 1,0
Renk	: Şeffaf
Parlaklık	: Parlak – yarı mat - mat
Parlama noktası (°C)	: 35
Viskozite (Ku) (25 °C)	: 70 ~ 75
Bağlayıcı	: Sararmayan sentetik reçine
Yaş film kalınlığı (µ)	: 50 ~ 60
Kuru film kalınlığı (µ)	: 30
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 16 ~ 18
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 11
Isı direnci (°C)	: 120
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1
Kuruma (saat)	: 2 ~ 4
Sert kuruma (saat)	: 24 ~ 36
İkinci kat uygulama (20 °C)(saat)	: min. 24
Kat sayısı	: 4 ~ 12
Tiner	: Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001). Birinci kat : % 30. Son kat : %5.
Bağıl nem (%)	: 85
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey
Yüzey hazırlama	: <u>Eski ağaç</u> : Yüzeyler soyulur, zımparalanır ve temizlenir. Ağaç çok kuru ise Teknodur Polyurethane Primer (1000-500) nüfuz ettirilmelidir. <u>Yeni ağaç</u> : Yüzeyler zımparalanır ve tozun yok edilmesi için silinir. Bir kat Teknodur Polyurethane Primer (1000-500) ile astarlanır. Bu ürün hiçbir zaman yaş ağacın üzerine uygulanmamalıdır.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Tesiri altında kalınmasından

FP.01.03.Rev 00

kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).