

TEKNOPOX FİNİŞ

Katalog No : 1000 - 106

Teknopox Finish ağır sanayi ve deniz ortamları için uygun olan yüksek kaliteli, çok amaçlı, iki bileşenli epoxy sonkat boyadır. Özellikle teknelerin güverteleri ve döşemeleri için uygundur. Hava koşullarına olduğu kadar alkali, asit ve tuz eriyiklerinin sıçramalarına, dökülmesine ve buharlarına da dayanır. Organik solventlerin, yağlayıcıların ve deterjanların çoğunun çözücü etkisine karşı dirençlidir. Lojistik depo, fabrika zeminlerinde beton döşemelerin tozlanmasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 45 ~ 60
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,25 ~ 1,30
Renk	: Beyaz ve istenilen renkler
Parlaklık	: Parlak
Kuru film kalınlığı (µ)	: 50-100 µ
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 10 (50µ) – 6,6 (75µ) – 5 (100µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1-2
kuruma (saat)	: 6-8
servise hazır hale gelme (saat)	: min. 24 saat
ikinci kat uygulama (saat)	: Min. 16 / max. 72
Tiner	: Teknomarin Epoxy Boya Tineri (1001),%5-15
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,2 – 1,8 mm
Meme Basıncı	: 3,5-5,5 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,53 (0,02 inch)
Meme Basıncı	: 15 MPA (150 At,2100 PSI)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej
Yüzey hazırlama	: Teknopox Finish önceden astarlanmış ve kuru, temiz, yağdan ve kirletici diğer maddelerden arındırılmış yüzeylere uygulanır. Epoxy esaslı astar, arakatlar üzerine uygulanır.
Karışım oranı (ağırlık)	: 80 A / 20 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)	: 8
Güvenlik önlemleri	: Tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması

FP.01.03.Rev 00

halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan esimlerde kullanınız.