

TEKNOMARİN ERA-4000

Katalog No : 1200 - 122

Teknomarin ERA 4000 iki bileşenlidir. Herhangi bir solvent içermemektedir. Ağacın, cam elyafı takviyeli polyesterin ve diğer konstrüksiyonların korunması ve tamiri için uygundur. Bu ürünün ağaca uygulanması, ahşabın korunması ve tamiri için mükemmel nüfuz etme, esneklik ve yapışma özellikleri vardır. Bu ürün ahşaba mükemmel nüfuz ederek ağaç birleşmelerini güçlendirir, ağaca etkin bir yüzey koruma ve geçirmezlik sağlar. Ahşap daha sağlamlaşır fakat esneklik ve direnç özelliklerini sürdürür.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,1
Renk	: Şeffaf
Parlaklık	: Parlak
Kuru film kalınlığı (µ)	: 200 µ
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 5 (200µ) ~ 2 (500µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 15 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 saat
Kuruma (saat)	: 6 saat
Servise hazır hale gelme (saat)	: 24 saat
Kat sayısı	: 3 ~ 4
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Fırça, rulo
Yüzey hazırlama	: Teknomarin ERA 4000 uygulanacak ahşap temiz, kuru ve yağdan, gresten ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. ERA 4000 uygulanmadan önce yüzey zımparalanmalıdır.
Karışım oranı (ağırlık)	: 2 A / 1 B
Karışım oranı (hacim)	: 2 A / 1 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 °C)(dakika)	: 35
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Teneffüs edildiğinde ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Yanmalara yol açar. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağırınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).

FP.01.03.Rev 00